



Abb. 57e

1. Einfüllstopfen - 2. Starthilfe-Knopf -
 3. Kontrollstopfen - 4. Ablassstopfen -
 5. Pumpenbelüftung

Kraftstoff-Einspritzpumpen-Schmierung (Nur Minimec-Pumpen)

Alle 300 Betriebsstunden Ablassstopfen herausdrehen und Öl ablassen. Ablassstopfen hineindreihen. Einfüll- sowie Kontrollstopfen herausdrehen und vorgeschriebenes Öl (Motoröl) auffüllen, bis der Ölstand die Kontrollstopfen-Öffnung erreicht. Kontroll- und Einfüllstopfen hineindreihen. Mutter des Pumpen-Belüfters abschrauben (Abb. 57e), Deckel und Gaze-Einsatz entfernen in sauberem Waschbenzin reinigen, gut ausblasen und wieder einbauen.