



Umschalten zwischen:
Spalter oder Winde

Steuergerät DW und
zweite Steuerstelle

Hinten: Ziehen
Mitte: Stop
Vorne: Freilauf