

*Prüfen der Stromkreise (ECE)/SE14-Gerätescheinwerfer*

## **SE14-GERÄTESCHEINWERFER**

### Gerätescheinwerferschalter in Stellung 1:

Vom Lichtschalter (S09) Klemme H SE13 fließt Strom zur Kontrolllampe (H15) und über das Relais (K205) Klemme 87a und 30 zu den Gerätescheinwerfern (E15).

### Gerätescheinwerferschalter in Stellung 2:

Vom Lichtschalter (S09) Klemme H SE13 fließt Strom zur Kontrolllampe (H15) und über den Schalter (S12) Klemme B und C zu den Gerätescheinwerfern (E09) und über die Klemme B und L zu den Gerätescheinwerfern (E18).

Das Relais (K205) erhält Steuerstrom vom Schalter (S12) Klemme B und L und schaltet Klemme 87 und 30.

### Gerätescheinwerferschalter in Stellung 3:

Vom Lichtschalter (S09) Klemme H SE13 fließt Strom zur Kontrolllampe (H15) und über das Relais (K205) Klemme 87a und 30 zu den Gerätescheinwerfern (E15).

Vom Schalter (S12) über die Klemmen B, C und M erhalten die Gerätescheinwerfer (E09 und E11) Strom.

### Gerätescheinwerferschalter in Stellung 4:

Vom Lichtschalter (S09) Klemme H SE13 fließt Strom zur Kontrolllampe (H15) und über den Schalter (S12) Klemme B und C zu den Gerätescheinwerfern (E09). Über die Klemme B und H erhalten die Gerätescheinwerfer (E20) und das Relais (K205) Klemme 86 Strom. Das Relais schaltet Klemme 87 und 30 und versorgt die Gerätescheinwerfer (E15).

LX,24015,002454-29-10FEB92