

Kabel oder Leitung No.	qmm	Farbe	Teil	von No.	Klemme No.	Teil	nach No.	Klemme No.
50	1	schwarz/weiß	Leitungsverteiler			Blinklicht, links	46	
51	2,5	schwarz	Anlaßschalter	30	1	Hauptschalter	37	15
52*	1	grün und grün/weiß (Diodenkabel)	Hauptschalter	37	15	Steckverbinder	52	
53	1	rot	Hauptschalter	37	30	Sicherungsdose	34	30
54	1	gelb	Hauptschalter	37	56b	Sicherungsdose	34	56b
55	1	weiß	Hauptschalter	37	56a	Sicherungsdose	34	56a
56	1	grau	Hauptschalter	37	58	Sicherungsdose	34	58
57	1	schwarz	Generator- Kontrollampe	24		Sicherungsdose (Sicherung 2)	34	15
58	1	grün	Motoröldruck- Kontrollampe	23		Sicherungsdose (Sicherung 2)	34	15
59	1	grün	Motoröldruck- Kontrollampe	23		Kraftstoffmesser	22	”+”
60	1	grün	Kraftstoffmesser	22	”+”	Schalter für Scheibenwischer	36	53a
61	1	rot	Signalhorn-Druck- knopf	29		Sicherungsdose (Sicherung 1)	34	30
62	1	rot	Signalhorn-Druck- knopf	29		Steckdose (für Handlampe)	38	
63	1	schwarz	Kühlflüssigkeits- Temperaturanzeiger mit Lampe	28	”+”	Sicherungsdose (Sicherung 3)	34	15
64	1	schwarz	Kühlflüssigkeits- Temperaturanzeiger mit Lampe	28	”+”	Luftfilter- Kontrollampe	26	
65	1	schwarz	Luftfilter- Kontrollampe	26		Getriebeöldruck- Kontrollampe	27	
66**	1	grün und grün/weiss (Diodenkabel)	Motoröldruck- Kontrollampe	23		Getriebeöldruck- Kontrollampe	27	
67	1	grau	Kühlflüssigkeits- Temperaturanzeiger mit Lampe	28		Sicherungsdose (Sicherung 6)	34	58
68	1	grau	Kühlflüssigkeits- Temperaturanzeiger mit Lampe	28		Traktormeter mit Lampe	25	
69	1	grau	Traktormeter mit Lampe	25		Kraftstoffmesser	22	
70	1	grau	Kraftstoffmesser	22		Schalter für Geräte- scheinwerfer	32	
71	1	weiss	Fernlicht- Kontrollampe	21		Sicherungsdose (Sicherung 8)	34	56a
72	1	braun	Kühlflüssigkeits- Temperaturanzeiger mit Lampe	28	”-”	Fernlicht- Kontrollampe	21	
73	1	braun	Fernlicht- Kontrollampe	21		Kraftstoffmesser	22	”-”
74	1	braun	Kraftstoffmesser	22	”-”	Steckdose (für Handlampe)	38	

\*Grüner Teil der Leitung 52 (Diodenkabel) mit Steckverbinder 52 und grün/weisser Teil mit Hauptschalter 37 Klemme 15 verbinden.  
 \*\*Grüner Teil der Leitung 66 (Diodenkabel) mit grüner Leitung 6 (Motoröldruck-Kontrollampe) und grün/weisser Teil mit grün/weisser  
 Leitung 4 (Getriebeöldruck-Kontrollampe) verbinden.

Label oder Leitung No.	qmm	Farbe	Teil	von No.	Klemme No.	Teil	nach No.	Klemme No.
75	1	braun	Kraftstoffmesser	22	„..“	Schalter für Scheibenwischer	36	31
76	1	braun	Schalter für Scheibenwischer	36	31b	Scheibenwischer	31	31b
77	1	grün	Schalter für Scheibenwischer	36	53a	Druckknopf für Scheibenwaschanlage	35	
78	1	blau	Schalter für Scheibenwischer	36	53	Scheibenwischer	31	53
79	1	gelb	Schalter für Scheibenwischer	36	53a	Scheibenwischer	31	53a
80	1	rot/schwarz	Druckknopf für Scheibenwaschanlage	35		Motor für Scheibenwaschanlage	33	
81	1	blau	Scheibenwischer	31	53a	Kabinen-Innenleuchte	20	
82	1	braun	Kabinen-Innenleuchte	20		Scheibenwischer	31	31
83	1	schwarz	Schalter für Gerätescheinwerfer	32		Gerätescheinwerfer	48	
84	1	grau/rot	Positionsleuchte, links	45		Sicherungsdose (Sicherung 6)	34	58
85	1	grau/rot	Positionsleuchte, rechts	45		Sicherungsdose (Sicherung 4)	34	58
86*	2,5	schwarz	Hauptschalter	37	15	Schalter (für Gebläse)	41	30
87*	2,5	rot	Schalter (für Gebläse)	41	56	Gebläse	43	
88*	2,5	schwarz	Schalter (für Gebläse)	41	57	Gebläse	43	
89*	2,5	braun	Gebläse	43				Masse
90	1	grau/schwarz	Sicherungsdose	34	58	7-polige Steckdose	49	58L
91	1	grau/schwarz	Sicherungsdose (Sicherung 5)	34	58	Schlußleuchte, links	46	
92	1	grau/rot	Sicherungsdose (Sicherung 4)	34	58	7-polige Steckdose	49	58R
93	1	schwarz/rot	7-polige Steckdose	49	58R	Schlußleuchte, rechts	46	
94	1	grau/schwarz	Schlußleuchte, links	46		Kennzeichenleuchte	47	
95	1	schwarz/rot	7-polige Steckdose	49	54	Bremsleuchte, rechts	46	
96	1	braun	7-polige Steckdose	49	31	Schlußleuchte, rechts	46	
97	2,5	braun	Kipplager (Traktor)		Masse	Gummilager (Kabine)		Masse
98**	1	weiß/schwarz	Leitung	1				
99	1	rot	Hauptschalter	37	15	Leitung	2	
100***	1	grau	Leitungsverteiler	51		Scheinwerfer, rechts	1	
101***	1	grau	Leitungsverteiler	51		Scheinwerfer, links	1	

\* Bei älteren Traktorserien (s. Schaltplan, Bild 4)

\*\* Für Traktoren mit hydrostatischem Frontantrieb

\*\*\* Nur bei Scheinwerfern mit Standlicht vorhanden

Kabel oder Leitung No.	qmm	Farbe	Teil	von No.	Klemme No.	Teil	nach No.	Klemme No.
102*	1	schwarz	Steckverbinder	52		Sicherungsdose	34	15
103**	1	rot	Schalter (für Gebläse)	41	30	Sicherung (Radio)	53	
104*	1	braun	Radio		Masse	Kabinenrahmen		Masse
105*	1	rot	Relais	57	86	Sicherung (Radio)	53	
106*	1	grün	Relais	57	86	Sicherungsdose (Sicherung 3)	34	15
107*	2,5	schwarz	Hauptschalter	37	15	Relais	57	30/51
108*	1,5	rot	Schalter (für Gebläse)	41	B	Relais	57	87
109*	1,5	braun	Relais	57	85	Scheibenwischer	31	31
110*	1,5	gelb	Schalter (für Gebläse)	41	M	Gebläse	43	
111*	1,5	rot	Schalter (für Gebläse)	41	H	Gebläse	43	
112*	1,5	grün	Schalter (für Gebläse)	41	L	Gebläse	43	
113*	1,5	braun	Gebläse	43		Kabinendach		Masse

\* Bei neueren Traktorserien (s. Schaltplan, Bild 5)

\*\* Bei älteren Traktorserien (s. Schaltplan, Bild 4)